

SSG ガラス塗装仕上げ

表面に着いた汚れ、シミが落ちない場合の補修方法

①作業するフローリングを囲む様にマスキングテープで保護して下さい。

※マスキングテープは長時間貼ったままにしないで下さい。



②表板の厚みが 2 mmある製品の為、気になる箇所の周囲を含め、180～240 番程度のサンドペーパーでシミのついた周辺を**長手方向**にサンディングして下さい。

また、サンディング箇所はその汚れ箇所だけではなく、汚れの付着したフローリング 1 枚をサンディングすることをお勧めいたします。汚れ箇所のみサンディングを行うと、その箇所の色味が薄くなり逆に目立ってしまう為です。

※06 シリーズの場合：表板の厚みが 0.6mm であり、2 mm 単板と比較すると薄いので注意してサンディングして下さい。

③シミがなくなったところで、今度は 400 番程度のペーパーで表面の毛羽立ちを整え、

マイクロファイバークロスなどで削りカスを綺麗に拭き取って下さい。

④表面がきれいになったことを確認したら、仕上げで使っている SSG ガラス塗料で再塗装してください。

尚、弊社のガラス塗料仕上げの商品は、マットな仕上がりになるようマット剤を混ぜております。弊社からご購入の場合、マット剤もセットでご用意ください。
ご希望のお客様は、名古屋本社までお問合せください。

※汚れのあるフローリング全面をサンディングします。



※SSG ガラス塗料は、刷毛塗りよりモップやメラミンスポンジの方が綺麗に仕上がります。



※塗装液が直接手に触れないようゴム手袋等を使用してください。

詳しい使用方法は、ガラス塗料と一緒に送られる、使用方法をよくお読みください。

また、マット剤を混入したら塗装前に、十分攪拌する事が重要です。

攪拌が足らないと、艶が出てしまう事があるのでご注意下さい。

もし余っているフローリング材があれば、再現見本を作成するか、またはお部屋の目立たない場所にて、上述の方法でテストを行い、問題がない事を確認した上で、本番の作業に作業の入るようお勧めいたします。

お問い合わせは下記にてお願い致します。



アイオーシー株式会社

〒461-0004

愛知県名古屋市東区葵 1-6-7

大昌ビル 302

TEL : 052-931-3337

FAX : 052-930-3502

WEB : www.iocjapan.biz

E-mail : info@iocjapan.biz