

IOC UV塗装仕上げ商品のメンテナンスガイド

日常のお手入れ方法についてご案内いたします。
塗装を長持ちさせ、木の美しさを保ちます。

木質フローリングは水拭き厳禁です

木材にとって水は大敵です。フローリングの表面はUV塗装により、表面から水分などの侵入は防ぎますが、継ぎ目は塗装されていない為、継ぎ目から水や洗浄剤等が侵入し、以下のトラブルの原因となる場合があります。

- 床が反る
- 床が突き上がる
- 床鳴りが発生する
- 床が膨れる
- 変色する
- 腐食する

ワックス塗布は行わないで下さい

フローリングの表面はUV塗装されています。そのため、塗膜とワックスが密着しない事があり、以下のトラブル発生の原因になります。

- ワックスの粉化現象（パウダリング現象）
- 光沢や皮膜強度の低下
- ワックス剥離作業により床材の塗膜が破壊する
- 床が膨れる
- 変色する

日常はそのままお使い下さい。

どうしても表面の状態が気になり、ワックスをかける場合は、リンレイの「ハイテックフローリングコートつや消し40」をおすすめしています。（株式会社リンレイ：03-3541-5955）弊社のUV塗装商品と最も相性の良いワックスです。ただし、艶が出てしまう場合がございますので、隅等の分かりづらい箇所でお試しいただき、艶をご確認いただくことをおすすめ致します。

長くお使いいただくために・・・

- 日常のお手入れ
乾いた雑巾で乾拭きして下さい。
- 汚れが落ちにくい場合
きつく絞った濡れ雑巾で汚れを取り除き、その後必ず乾いた雑巾で、水気を十分拭き取って下さい。
- ひどい汚れの場合
中性洗剤で汚れを取り除き、その後きつく絞った雑巾で水拭きし、すぐに乾いた雑巾で、水気を十分に拭き取って下さい。
- ジュース等清涼飲料水による汚れ
ジュース等清涼飲料水をこぼしたまま放置すると、べたつきやホコリ等が付着して、表面の塗膜、さらには床材本体まで傷めることになりかねません。
ひどい汚れの場合同様の処置をして下さい。
- チューインガムや食べ物による汚れ
塗装面を傷つけないように、表面に付着した汚れを丁寧に除去して下さい。
その後、きつく絞った雑巾で、水気を十分拭き取って下さい。
- 水分の持ち込みの防止
キッチンやトイレ、洗面所など水を使用する場所ではマットを敷くなど、フローリングに水がかからないようにして下さい。
また、水がかかった場合は、すぐに拭き取って下さい。洗面所等のマットは十分に乾かし、水分が長時間フローリングに触れないようにして下さい。



本社 〒461-0004 名古屋市東区葵1-6-7 大昌ビル3F
TEL：052-931-3337 FAX：052-930-3502
東京 〒107-0062 東京都港区南青山6-10-18 トライアングル南青山ビルB1F
東京ショールーム予約専用ダイヤル：03-6450-6418